



**Undersöker du leksaker
lika noga?**

Säker att leka med?

Det är mycket att tänka på när du ska köpa leksaker, därför har vi sammanställt några tips som kan vara bra att tänka på när det är dags att handla.

Tänk på det här INNAN du köper en leksak

- Välj leksaker från seriösa butiker.
- Leksaken ska vara CE-märkt och ha tillverkarens namn och adress.
- Välj leksaker lämpliga för barnets ålder, förmåga och kunskapsnivå.
- Granska leksaken; dra, känn och lyssna!
- Läs alla varningar och instruktioner och följ noggrant instruktionerna för hur leksaken ska användas. Respektera märkningen "Inte lämplig för barn under 3 år" som kan ersättas av symbolen nedan.

Är leksaken CE-märkt?



Inte till små barn!




Tänk på det här EFTER du köpt en leksak

- Ta bort allt förpackningsmaterial, prislappar och annat som kan innebära en kvävningsrisk om de hamnar i barnets mun. Håll ett öga på barn när de leker.
- Kontrollera regelbundet leksakerna så att de är hela och säkra.
- Lär dina barn att lägga undan sina leksaker när de inte leker med dem för att undvika olyckor. Tyvärr uppkommer många skador till följd av att man trampat, halkat eller snubblat på en leksak.

Smådelscyklindern avslöjar smådelar!

Prova leksaker och smådelar genom att lägga dem i smådelscyklindern. Ryms saken i sin helhet i något läge i cylindern, utan att den pressas ned, så är den farlig för ett litet barn. Även små bollar (mindre än 45 mm), kulor och andra klotformade eller halvklotformade saker har visat sig vara farliga leksaker trots att de inte går i cylindern. Smådelscyklindern kan du få gratis från BVC eller konsumentvägledningen i din kommun.



**Konsumentverkets
smådelscylinder för kvävningsrisk**



Tänk på detta när du granskar leksaken

Hållbar

Leksaker ska vara hållbara. Särskilt leksaker till barn under 3 år, de ska tåla att kastas, bankas och bitas i utan att de går sönder och ska även tåla att tvättas.

Ålder

Välj leksaker som passar barnets ålder. Leksaker till barn under 3 år får inte innehålla smådelar och får inte vara märkta med ”Varning! Inte lämplig för barn under 36 månader/ 3 år”. Observera att leksaker till barn över 3 år får innehålla smådelar.

Smådelar

För att kontrollera om en leksak eller delar av den är en smådel så kan du använda smådelscyklindern.



Långa skaft

Leksaker som små barn använder i eller nära munnen, exempelvis bittringar och skullror, ska ha korta och avrundade former för att ingen del ska komma in för långt i munnen. Den ska inte heller kunna täppa till eller skada halsen. Detta gäller särskilt barn som inte kan sitta upp själva.

Inuti

Mjuka leksaker kan innehålla fyllning som till exempel plastpärlor, som kan bli farliga om leksaken går sönder. Fråga innan du köper vad fyllningen består av om du är osäker.

Snören

Långa snören på leksaker kan fastna runt barnets hals. Se till att det inte finns handtag eller liknande som kan haka fast och bilda en strypsnara på leksaker till ett litet barn.

Magneter

Magneter i leksaker ska vara så stora att de inte kan sväljas. Använd smådelscyklindern för att avgöra storleken. Om flera magneter sväljs kan det leda till allvarliga skador om de dras till varandra i buken, vilket kan orsaka hål på tarmväggarna och inflammation.



Bollar

Även en boll som inte får plats i smådelscyklindern kan vara farlig för barn. Detta eftersom en mindre boll kan lägga sig som ett lock i den bakre delen av munnen. Runda föremål ska vara större än en golfboll (44,5 millimeter) om ett litet barn ska leka med det.

Pilar

Pilar ska vara mjuka för att undvika ögonskador. På sugkoppspilar får inte sugkoppen lossna från skaftet och de ska vara minst 57 mm långa. Om sugkoppen lossnar eller om pilen är kortare kan den täppa till strupen.



Visslor

En leksak som är gjord för att användas med munnen, måste vara så stor att leksaken eller lösa delar av den inte är smådelar. Använd smådelscyklindern för att avgöra storleken.

Fem korta för en säker leksak

1. Välj en hållbar leksak! Den ska tåla att kastas, bankas och bitas i utan att den går sönder.
2. Är leksaken lämplig för ditt barns ålder? Kontrollera om det finns en åldersrekommendation.
3. Har leksaken varningar? Läs dem!
4. Känn och dra! På mjukdjur ska ögon, nosar och andra smådelar sitta fast ordentligt så att de inte lossnar.
5. Lyssna! Lyssna om leksaken låter högt. Leksaker med högt ljud, till exempel pistoler, mobiltelefoner och pipdjur kan skada hörseln. Prova försiktigt att hålla leksaken intill örat innan du köper den.

Anmäl farliga leksaker

Om du hittar en farlig leksak hos en återförsäljare kan du anmäla det till Konsumentverket via brev eller på vår webbplats. För att vi ska kunna agera behöver vi namn och adress till återförsäljaren och information om märkning på leksaken och även gärna förpackningen. Vårt elektroniska anmälningsformulär hittar du på konsumentverket.se ”Konsumentfrågor & anmälan”.



Det är mycket att hålla koll på

Därför finns Hallå konsument – en oberoende upplysningstjänst för småbarnsföräldrar och alla andra. På **hallakonsument.se** hittar du information om säkra produkter, en barnvagnsguide, rättigheter före och efter köp, tips för hållbara val och mycket annat. Du kan ställa frågor till våra vägledare via telefon, chatt, e-post eller via vårt frågeforum. Det är bara att fråga på.

Välkommen!



Oberoende vägledning
genom Konsumentverket

Konsument
verket • KO

Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad
Telefon: 0771-42 33 00. konsumentverket.se